



Introductie

Het Meet intercom systeem van Fermax kan in combinatie met xxter worden gebruikt als video intercom. Dit document beschrijft hoe u uw Fermax Meet intercom met xxter kunt integreren.

Deze handleiding gaat ervanuit dat de Fermax intercom reeds geconfigureerd en inbedrijf is gesteld en dat de Fermax intercom en de xxter controller zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Fermax configuratie

Bepaal het IP-adres van het Fermax intercom systeem. Volg hiervoor de stappen in de Fermax handleiding. Open de webinterface van de Fermax intercom en log in met uw inloggegevens.

Open vervolgens het *SIP Call* menu en wijzig het SIP-nummer voor het appartement. Dit moet worden ingesteld op het appartementnummer samen met het IP-adres van de xxter controller. In dit voorbeeld is het IP-adres van de xxter controller "10.13.0.10", waardoor het SIP-nummer ingesteld moet worden op "sip:101@10.13.0.10". Sla de instellingen op door op de save knop te drukken.

SIP CALL SETTINGS

SIP DIVERT MODE	PARALLEL CALL
APARTMENT	101
NUMBER	sip:101@10.13.0.10
DELETE	☐
	SAVE

APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER
101	sip:101@10.13.0.10				



xxter configuratie

Log in op *Mijn xxter* (<https://mijn.xxter.com>) met uw professional xxter account, selecteer het betreffende project, ga naar Camera's, voeg een nieuwe camera toe en kies als type *Fermax Meet*.

Voer het IP-adres van de Fermax in als 'URL' en 'externe URL' en voer de juiste 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' in.

Name	Fermax
Type	Fermax Meet
URL	http://10.13.0.190/
URL external	http://10.13.0.190/
Width	640
Height	480
Username	admin
Password	•••••
xxter SIP address	sip:101@10.13.0.10
SIP address to call	sip:101@10.13.0.190

Add

Op dit moment ondersteunt de xxter Connect Service geen externe toegang voor de Fermax intercom. Het is daarom op dit moment niet mogelijk om de Fermax intercom vanuit de xxter app te bedienen wanneer u zich buitenshuis bevindt.

We adviseren een resolutie te gebruiken van 640 x 480, maar het is ook mogelijk om een andere resolutie te gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat de resolutie hier hetzelfde is, zoals deze is ingesteld op de Fermax intercom zelf.

Vul als 'xxter SIP adres' exact dezelfde waarde in als hierboven de instellingen van de SIP Call voor de Fermax intercom. Vervang voor het 'te bellen SIP adres' het IP-adres deel met het IP-adres van de Fermax intercom. In dit voorbeeld is dat 10.13.0.190, met als resultaat "sip:101@10.13.0.190".

Ga, nadat de wijziging zijn opgeslagen, naar het bijbehorende profiel in *Mijn xxter* en voeg de camera toe op de gewenste pagina. Wanneer het profiel opnieuw wordt ingeladen in de xxter app is het mogelijk om de Fermax intercom te gebruiken vanuit de xxter app, inclusief het openen van de deur.



Acties en waarschuwingsservice

Open om de waarschuwingsservice in te stellen het betreffende profiel in *Mijn xxter*, ga naar *Waarschuwingsservice* en voeg een nieuwe toe.

Name:

Message:

[x] = value, [x.0-9] = value rounded to 0-9 decimals, [d]/[D] = date, [t]/[T] = time

Max. 1 message every:

Snapshot camera:

Receivers

Type	To	
Push notification		Stay on current page
		No action
		Default sound

Conditions (any will trigger the alert)

Condition:

Trigger number:

Stel de tekst in voor de waarschuwing, kies de Fermox intercom als de snapshot camera en kies de gewenste ontvangers.

Kies als voorwaarde de optie '*SIP trigger*' en vul het appartement nummer in van de Fermox intercom als trigger nummer (101).

Sla de wijzigingen op door op *Bijwerken en terug* te klikken.

Belangrijk: om de waarschuwingsservice te activeren moet de laatste projectinformatie op de xxter controller worden geladen. Dat kan door het profiel opnieuw in te laden in de xxter app of door in te loggen op de xxter controller en daar te klikken op *Configuratie laden*.