

Guida di riferimento rapido: Aggiornamento firmware



Tutti i termini utilizzati in questa guida di riferimento rapido si basano sulla configurazione della lingua inglese dell'unità xxter. Se si utilizza una configurazione di lingua diversa, i termini utilizzati possono variare. Le configurazioni della lingua possono essere modificate nella pagina Impostazioni di sistema sull'interfaccia Web dell'unità xxter.

- 1) Aprire l'interfaccia Web dell'unità xxter inserendo l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser Web. Se non si conosce l'indirizzo IP, controllare l'ultima pagina del manuale utente: l'installatore potrebbe averlo riportato lì. L'apertura dell'interfaccia Web può comportare una richiesta di inserimento nome utente e password. Se non si conoscono le credenziali, chiederle all'installatore.
- 2) Aprire la pagina Impostazioni di sistema.
- 3) Fare clic su: "Check for firmware updates".
- 4) Se è disponibile un aggiornamento, verrà visualizzata una notifica e sarà possibile fare clic su "Update Firmware" per avviare il processo di aggiornamento.
- 5) Attendere alcuni istanti: questo processo potrebbe richiedere un po' di tempo a seconda della velocità della connessione Internet.
- 6) Dopo aver recuperato e installato il firmware, è necessario riavviare l'unità xxter per poter attivare il nuovo firmware. Apparirà una notifica e sarà possibile reimpostare il dispositivo facendo clic su "Reboot the device".
- 7) Al termine del riavvio, è possibile verificare se l'aggiornamento è andato a buon fine verificando il numero di versione nella pagina "Status".
- 8) Dopo aver eseguito questa procedura, verificare sempre la presenza di un ulteriore nuovo aggiornamento ripetendo la procedura sopra indicata fino a quando non compare la dicitura: "Current version is newest, no update available".