

Guida di riferimento rapido uso di uPnP in xxter



xxter rileverà automaticamente i dispositivi uPnP quando collegati alla stessa rete interna. Questo permetterà ad es. di controllare un dispositivo Sonos dall'app xxter o di utilizzarlo negli scenari e nello scheduler. Quando viene rilevato un dispositivo, le funzioni supportate del dispositivo vengono aggiunte automaticamente. Le funzioni disponibili dipendono dal dispositivo uPnP in questione.

Utilizzo dei dispositivi uPnP negli scenari o nello scheduler

I dispositivi uPnP rilevati possono essere utilizzati direttamente in uno scenario o nello scheduler, dal menu di configurazione nell'app. Se si aggiunge un'azione in uno scenario o in uno scheduler, scegliere l'opzione "uPnP device" in alto nell'elenco. Quindi selezionare il dispositivo da utilizzare e la funzione desiderata. Se pertinente, è possibile aggiungere successivamente la configurazione per quella funzione, ad es. il volume desiderato.

Nel caso in cui il dispositivo uPnP non sia elencato qui, fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi uPnP" riportato in seguito in questo manuale.

Maggiori informazioni sulla gestione e sull'utilizzo degli scenari e dello scheduler sono disponibili nel manuale utente.

Utilizzo di dispositivi uPnP in "My xxter"

Per aggiungere un dispositivo uPnP a una pagina, così da controllarlo con l'app, è necessario ricaricare il proprio profilo. Questo invierà automaticamente informazioni sui dispositivi uPnP rilevati ai server centrali di xxter, in modo che possano essere utilizzati in tale posizione.

Per ricaricare il profilo, aprire l'app xxter e premere l'icona di configurazione nell'angolo in alto a destra nella pagina dell'indice, quindi selezionare *"Load profile configuration"*.

Quando il profilo è stato caricato correttamente, andare su "My xxter":

<http://www.xxter.com/myxxter>

Qui, selezionare il profilo da modificare e la pagina in cui si desidera aggiungere il dispositivo uPnP. In *"Add element"*, selezionare il tipo *"Send a command"*. Configurare le configurazioni dell'elemento e selezionare *"uPnP device"* come tipo e selezionare il dispositivo previsto e il comando che si desidera utilizzare.

Send a command	
Name	Woonkamer - Sonos PLAY:5 Me
Type:	uPnP device
Device:	Woonkamer - Sonos PLAY:5 Mec
Command:	Mute

My xxter: aggiunta di uPnP a una pagina



Nel caso in cui il dispositivo uPnP non sia elencato qui, fare riferimento al capitolo successivo "Risoluzione dei problemi uPnP".

Maggiori informazioni sulla gestione del profilo e delle pagine sono disponibili nel manuale utente.

Risoluzione dei problemi uPnP

Nel caso in cui xxter non abbia rilevato automaticamente il dispositivo uPnP collegato, verificare prima se il dispositivo uPnP stesso è stato configurato correttamente e funziona correttamente. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del dispositivo in questione.

Se il dispositivo uPnP funziona correttamente, ma non viene ancora rilevato da xxter, verificare se è connesso alla stessa rete interna del dispositivo xxter.

Per verificare quali dispositivi uPnP sono stati rilevati da xxter, è possibile accedere alla pagina Web del dispositivo xxter. È possibile accedere a questa pagina Web inserendo l'indirizzo IP del dispositivo xxter nel browser Web. Per accedere, utilizzare il nome utente e la password.

L'indirizzo IP del proprio xxter è reperibile alla pagina dei dispositivi di "My xxter", sotto "*Link to local settings*".

IMPORTANTE: È possibile accedere alla pagina Web del proprio xxter solo dalla rete locale.

Nella parte inferiore della pagina dello stato, è possibile trovare informazioni sui dispositivi

uPnP rilevati.

Qui è possibile anche forzare xxter a rieseguire la scansione della rete per i dispositivi uPnP.

uPnP




Dispositivi uPnP rilevati

Nel caso in cui non venga visualizzata alcuna informazione uPnP nella pagina di stato, verificare le impostazioni uPnP nella pagina "*Settings – protocols*". Assicurarsi che uPnP sia abilitato.

uPnP

uPnP:



Apply

Abilitazione del protocollo