



Einleitung

Die Meet Gegensprechanlage von Fermax kann in Kombination mit xxter als Video-Gegensprechsystem verwendet werden. In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Ihre Fermax Meet Gegensprechanlage mit xxter ergänzen können.

Dieses Handbuch setzt voraus, dass Ihre Fermax Gegensprechanlage angeschlossen und konfiguriert wurde. Dabei müssen die Fermax Gegensprechanlage und der xxter Controller mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Konfiguration von Fermax

Überprüfen Sie die IP-Adresse der Fermax Gegensprechanlage. Folgen Sie dazu den Schritten im Handbuch von Fermax. Öffnen Sie die Webschnittstelle der Fermax Gegensprechanlage und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

Gehen Sie anschließend zum Menü *SIP Call* und ändern Sie die SIP-Nummer der Wohnung. Hier sollte die Wohnungsnummer zusammen mit der IP-Adresse des xxter Controllers eingegeben werden. In diesem Beispiel ist die IP-Adresse des xxter Controllers „10.13.0.10“, daher lautet die SIP-Nummer „sip:101@10.13.0.10“. Drücken Sie die Taste Speichern.

SIP CALL SETTINGS

SIP DIVERT MODE	PARALLEL CALL
APARTMENT	101
NUMBER	sip:101@10.13.0.10
DELETE	☐
	SAVE

APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER
101	sip:101@10.13.0.10				



xxter-Konfiguration

Loggen Sie sich als professioneller Benutzer auf *My xxter* (<https://my.xxter.com>) ein, wählen Sie das entsprechende Projekt, gehen Sie zu Kameras, fügen Sie eine neue Kamera hinzu und wählen Sie *Fermax Meet* als Art aus.

Geben Sie die Fermax IP-Address als „URL“ und „URL extern“ und den richtigen „Benutzernamen“ sowie das „Passwort“ ein.

Name	Fermax
Type	Fermax Meet
URL	http://10.13.0.190/
URL external	http://10.13.0.190/
Width	640
Height	480
Username	admin
Password	•••••
xxter SIP address	sip:101@10.13.0.10
SIP address to call	sip:101@10.13.0.190

Add

Derzeit unterstützt der Dienst xxter connect die Fermax Gegensprechanlage nicht. Daher kann Ihre Fermax Gegensprechanlage aktuell nicht über die xxter-App genutzt werden, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Wir empfehlen, eine Auflösung von 640 x 480 zu verwenden, aber auch andere Auflösungen sind möglich. Stellen Sie sicher, dass hier dieselbe Auflösung wie direkt in der Fermax Gegensprechanlage gewählt wird.

Verwenden Sie als „xxter SIP-Address“ genau denselben Wert wie oben in den SIP-Anrufeinstellungen der Fermax Gegensprechanlage eingegeben. Als „anzurufende SIP-Adresse“ ersetzen Sie den Teil, der die IP-Adresse darstellt, durch die IP-Adresse der Fermax Gegensprechanlage. In diesem Beispiel wird 10.13.0.190 zu „sip:101@10.13.0.190“.

Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, können Sie zum entsprechenden Profil in my xxter gehen und die Kamera auf einer Seite hinzufügen. Wenn Sie Ihr Profil in der xxter-App neu laden, können Sie Ihre Fermax Gegensprechanlage in der xxter-App verwenden.



Aktionen und Benachrichtigungsdienst

Um den Benachrichtigungsdienst einzustellen öffnen Sie das entsprechende Profil in *My xxter*, gehen zu Alarmservices und fügen einen Alarmservice hinzu.

Name:

Message:

[x] = value, [x.0-9] = value rounded to 0-9 decimals, [d]/[D] = date, [t]/[T] = time

Max. 1 message every:

Snapshot camera:

Receivers

Type	To	
Push notification		Stay on current page
		No action
		Default sound

Conditions (any will trigger the alert)

Condition:

Trigger number:

Konfigurieren Sie die Alarmbenachrichtigung, wählen Sie die Fermax Gegensprechanlage als Schnappschusskamera und geben Sie die entsprechenden Empfänger ein.

Wählen Sie als Bedingung „*SIP trigger*“ aus und geben Sie die Wohnungsnummer der Fermax Gegensprechanlage als Auslösenummer ein (101).

Speichern Sie den Benachrichtigungsdienst, indem Sie auf *Ändern und Zurück* drücken.

Wichtig: Um den Benachrichtigungsdienst zu aktivieren, müssen die neuesten Projektinformationen auf den xxter-Controller geladen werden. Laden Sie entweder Ihr Profil aus der xxter-App neu oder melden Sie sich bei Ihrem xxter Controller an und drücken Sie *Projekt laden*.