



Introducción

El sistema de intercomunicación Meet de Fermax se puede utilizar con xxter como sistema de videoportero. Este documento describe cómo puede integrar su intercomunicador Fermax Meet con xxter.

Este manual da por supuesto que ha conectado y configurado el intercomunicador Fermax, de modo que este y el controlador xxter están conectados a la misma red.

Configuración Fermax

Compruebe la dirección IP del sistema de intercomunicación Fermax. Para hacerlo, se deben seguir los pasos indicados en el manual de Fermax. Abra la interfaz web del intercomunicador Fermax e inicie sesión con sus credenciales.

A continuación, vaya al menú *Llamadas SIP* y cambie el número SIP del apartamento. Debe configurarse con el número de apartamento junto con la dirección IP del controlador xxter. En este ejemplo, la dirección IP del controlador xxter es «10.13.0.10», lo que da como resultado un número SIP de «sip:101@10.13.0.10». Pulse el botón Guardar.

SIP CALL SETTINGS

SIP DIVERT MODE	PARALLEL CALL
APARTMENT	101
NUMBER	sip:101@10.13.0.10
DELETE	☐
	SAVE

APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER
101	sip:101@10.13.0.10				



configuración de xxter

Inicie sesión en *My xxter* (<https://my.xxter.com>) con la cuenta profesional xxter, seleccione el proyecto adecuado, vaya a Cámaras, añada una nueva cámara y seleccione *Fermax Meet* como tipo.

Introduzca la dirección IP de Fermax como «URL» y «URL externa» y el «Usuario» y la «Contraseña» correctos.

Name	Fermax
Type	Fermax Meet
URL	http://10.13.0.190/
URL external	http://10.13.0.190/
Width	640
Height	480
Username	admin
Password	•••••
xxter SIP address	sip:101@10.13.0.10
SIP address to call	sip:101@10.13.0.190
Add	

Actualmente, el servicio xxter connect no es compatible con el intercomunicador Fermax. Por lo tanto, actualmente no es posible utilizar su intercomunicador Fermax desde la aplicación xxter cuando no se encuentra en casa.

Recomendamos utilizar una resolución de 640 x 480, pero también son posibles otras resoluciones. Asegúrese de utilizar aquí la misma resolución que la configurada en el propio intercomunicador Fermax.

En «Dirección SIP xxter SIP» establezca exactamente el mismo valor que ha introducido anteriormente en la configuración de llamadas SIP del intercomunicador Fermax. En «Dirección SIP para llamar» sustituya la parte de la dirección IP por la dirección IP del sistema de intercomunicación Fermax. En este ejemplo es 10.13.0.190, lo que da como resultado «sip:101@10.13.0.190».

Después de guardar los cambios, puede ir al perfil correspondiente en *My xxter* y añadir la cámara en una página. Cuando recargue su perfil en la aplicación xxter, podrá utilizar su intercomunicador Fermax en la aplicación xxter.



Servicio de acciones y alertas

Para configurar el servicio de alertas, abra el perfil correspondiente en *My xxter* y vaya a Servicios de alertas y añada un servicio de alertas.

Name:

Message:

[x] = value, [x.0-9] = value rounded to 0-9 decimals, [d]/[D] = date, [t]/[T] = time

Max. 1 message every:

Snapshot camera:

Receivers

Type	To	
Push notification		Stay on current page
		No action
		Default sound

Conditions (any will trigger the alert)

Condition:

Trigger number:

Configure el mensaje de alerta, seleccione el intercomunicador Fermax como cámara de instantáneas e introduzca los destinatarios adecuados.

Como condición, seleccione «*Disparador SIP*» e introduzca el número de apartamento del intercomunicador Fermax como número de disparador (101).

Guarde el servicio de alerta pulsando *Change and return*.

Importante: para habilitar el servicio de alertas, se debe cargar la información más reciente del proyecto en el controlador xxter. Recargue su perfil desde la aplicación xxter o inicie sesión en su controlador xxter y pulse *Cargar proyecto*.