



Introduction

Le système d'interphone Meet de Fermax peut être utilisé avec xxter comme système d'interphone vidéo. Ce document décrit comment intégrer votre interphone Fermax Meet à xxter.

Ce manuel suppose que vous avez connecté et configuré l'interphone Fermax, où l'interphone Fermax et le contrôleur xxter sont connectés au même réseau.

Configuration Fermax

Vérifiez l'adresse IP du système d'interphone Fermax. Suivez les étapes indiquées dans le manuel Fermax pour effectuer cette opération. Ouvrez l'interface web de l'interphone Fermax et connectez-vous à l'aide de vos identifiants.

Ensuite, accédez au menu *SIP Call* et modifiez le numéro SIP pour l'appartement. Il doit correspondre au numéro de l'appartement associé à l'adresse IP du contrôleur xxter. Dans cet exemple, l'adresse IP du contrôleur xxter est « 10.13.0.10 », à savoir le numéro SIP « sip:101@10.13.0.10 ». Appuyez sur le bouton enregistrer.

SIP CALL SETTINGS

SIP DIVERT MODE	PARALLEL CALL
APARTMENT	101
NUMBER	sip:101@10.13.0.10
DELETE	☐
	SAVE

APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER
101	sip:101@10.13.0.10				



configuration xxter

Connectez-vous à My xxter (<https://my.xxter.com>) à l'aide de votre compte professionnel xxter, sélectionnez le projet approprié, accédez à la section Caméras, ajoutez une nouvelle caméra et sélectionnez *Fermax Meet* comme type.

Entrez l'adresse IP Fermax comme « URL » et « URL externe » ainsi que le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe » corrects.

Name	Fermax
Type	Fermax Meet
URL	http://10.13.0.190/
URL external	http://10.13.0.190/
Width	640
Height	480
Username	admin
Password	•••••
xxter SIP address	sip:101@10.13.0.10
SIP address to call	sip:101@10.13.0.190

Add

Actuellement, le service « xxter connect » ne prend pas en charge l'interphone Fermax. Il n'est donc pas possible pour le moment d'utiliser votre interphone Fermax depuis l'application xxter lorsque vous n'êtes pas à votre domicile.

Nous vous conseillons d'utiliser une résolution de 640 x 480, mais d'autres résolutions sont également possibles. Assurez-vous d'utiliser ici la même résolution que celle configurée dans l'interphone Fermax lui-même.

Pour « l'adresse SIP xxter » saisissez exactement la même valeur que celle que vous avez entrée précédemment dans les paramètres d'appel SIP de l'interphone Fermax. Pour l'« adresse SIP à appeler », remplacez la partie adresse IP par l'adresse IP du système d'interphone Fermax. Dans cet exemple, il s'agit de 10.13.0.190, à savoir « sip:101@10.13.0.190 ».

Après avoir enregistré les modifications, vous pouvez accéder au profil approprié dans « my xxter » et ajouter la caméra sur une page. Lorsque vous rechargez votre profil dans l'application xxter, vous pourrez utiliser votre interphone Fermax dans l'application xxter.



Actions et service d'alerte

Pour configurer le service d'alerte, ouvrez le profil approprié dans *My xxter* puis accédez à Services d'alerte et ajoutez un service d'alerte.

Name:

Message:

[x] = value, [x.0-9] = value rounded to 0-9 decimals, [d]/[D] = date, [t]/[T] = time

Max. 1 message every:

Snapshot camera:

Receivers

Type	To	
Push notification		Stay on current page
		No action
		Default sound

Conditions (any will trigger the alert)

Condition:

Trigger number:

Configurez le message d'alerte, sélectionnez l'interphone Fermex comme caméra instantanée et entrez les destinataires appropriés.

Comme condition, sélectionnez « *Déclencheur SIP* » et entrez le numéro d'appartement de l'interphone Fermex comme numéro de déclenchement (101).

Sauvegardez le service d'alerte en appuyant *Change and return* (Modifier et revenir).

Important : pour activer le service d'alerte, les dernières informations du projet doivent être chargées sur le contrôleur xxter. Rechargez votre profil à partir de l'application xxter ou connectez-vous à votre contrôleur xxter et appuyez sur *Charger projet*.