

Guía de referencia rápida: Actualización de firmware



Todos los términos utilizados en esta guía de referencia rápida se basan en la configuración del idioma inglés de su unidad xxter. Si utiliza una configuración de idioma diferente, los términos utilizados pueden variar. La configuración de idioma se puede cambiar en la página Configuración del sistema en la interfaz web de su unidad xxter.

- 1) Abra la interfaz web de su unidad xxter introduciendo la dirección IP en la barra de direcciones de su navegador web. Si no conoce su dirección IP, consulte la última página del manual de usuario, es posible que su instalador lo haya escrito. La apertura de la interfaz web puede dar lugar a una solicitud de su nombre de usuario y contraseña. Si no lo sabe, pregunte a su instalador.
- 2) Abra la página Configuración del sistema.
- 3) Haga clic en: «Check for firmware updates».
- 4) Si hay una actualización disponible, aparecerá una notificación y puede hacer clic en «Update Firmware» para iniciar el proceso de actualización.
- 5) Espere pacientemente, este proceso puede tardar un poco, dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet.
- 6) Después de recuperar e instalar el firmware, es necesario reiniciar la unidad xxter para activar el nuevo firmware. Aparecerá una notificación y puede restablecer el dispositivo haciendo clic en «Reboot the device» para hacerlo.
- 7) Después de que se complete el reinicio, puede verificar si la actualización se realizó correctamente verificando el número de versión en la página «status».
- 8) Después de realizar este procedimiento, compruebe siempre si hay otra nueva actualización repitiendo el procedimiento anterior hasta que indique: «Current version is newest, no update available».