



## Introduzione

Il sistema di interfono Meet prodotto da Ferman può essere utilizzato con xxter come sistema di interfono con video. Questo documento descrive le modalità di integrazione dell'interfono Ferman Meet con xxter.

Questo manuale dà per inteso che l'utente abbia connesso e configurato l'interfono Ferman; l'interfono Ferman e il controller xxter devono essere connessi alla stessa rete.

## Configurazione Ferman

Verificare l'IP-address del sistema di interfono Ferman. Per la relativa procedura, seguire i passaggi contenuti nel manuale Ferman. Aprire l'interfaccia Web dell'interfono Ferman ed effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali.

Andare quindi sul menu *Chiamata SIP* e modificare il numero SIP per l'appartamento. Il numero dovrebbe essere impostato in base al numero dell'appartamento insieme all'IP-address del controller xxter. In questo esempio, l'IP-address del controller xxter è "10.13.0.10"; di conseguenza, il numero SIP è "sip:101@10.13.0.10". Premere il pulsante Salva.

### SIP CALL SETTINGS

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| SIP DIVERT MODE | PARALLEL CALL            |
| APARTMENT       | 101                      |
| NUMBER          | sip:101@10.13.0.10       |
| DELETE          | <input type="checkbox"/> |
|                 | SAVE                     |

| APARTMENT | NUMBER             | APARTMENT | NUMBER | APARTMENT | NUMBER |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 101       | sip:101@10.13.0.10 |           |        |           |        |



## Configurazione xxter

Effettuare l'accesso a *My xxter* (<https://my.xxter.com>) con il proprio account professionale xxter, selezionare il progetto interessato, andare su Videocamere, quindi aggiungere una nuova videocamera e scegliere come modello *Fermax Meet*.

Inserire l'IP-address Fermax come "*URL*" e "*URL esterno*", quindi inserire il "*Nome utente*" e la "*Password*" corretta.

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Name                | <input type="text" value="Fermax"/>              |
| Type                | <input type="text" value="Fermax Meet"/>         |
| URL                 | <input type="text" value="http://10.13.0.190/"/> |
| URL external        | <input type="text" value="http://10.13.0.190/"/> |
| Width               | <input type="text" value="640"/>                 |
| Height              | <input type="text" value="480"/>                 |
| Username            | <input type="text" value="admin"/>               |
| Password            | <input type="password" value="•••••"/>           |
| xxter SIP address   | <input type="text" value="sip:101@10.13.0.10"/>  |
| SIP address to call | <input type="text" value="sip:101@10.13.0.190"/> |

Add

Al momento, il servizio xxter connect non supporta l'interfono Fermax. Di conseguenza, per ora non è possibile usare l'interfono Fermax dall'app xxter quando non si è in casa.

Si consiglia di utilizzare una risoluzione di 640 x 480, ma sono possibili anche altre risoluzioni. Assicurarsi di usare la stessa risoluzione in questo caso, così come configurata nell'interfono Fermax stesso.

Come per l'"indirizzo SIP xxter", impostare lo stesso valore inserito precedentemente nelle impostazioni della Chiamata SIP dell'interfono Fermax. Per l'"Indirizzo SIP per le chiamate", sostituire la parte dell'indirizzo IP con l'indirizzo IP del sistema di interfono Fermax. In questo esempio, è 10.13.0.190; di conseguenza, l'indirizzo risultante è "sip:101@10.13.0.190".

Dopo aver salvato le modifiche, andare nel profilo appropriato in my xxter e aggiungere la videocamera in una pagina. Una volta ricaricato il proprio profilo nell'app xxter, sarà possibile utilizzare l'interfono Fermax nell'app xxter.



## Azioni e servizio di avviso

Per impostare il servizio di avviso, aprire il profilo corrispondente in *My xxter* e andare su Servizi di avviso, quindi aggiungere un servizio di avviso.

Name:

Message:

[x] = value, [x.0-9] = value rounded to 0-9 decimals, [d]/[D] = date, [t]/[T] = time

Max. 1 message every:

Snapshot camera:

**Receivers**

| Type                                           | To                   |                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Push notification"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Stay on current page"/> |
|                                                |                      | <input type="text" value="No action"/>            |
|                                                |                      | <input type="text" value="Default sound"/>        |

**Conditions (any will trigger the alert)**

Condition:

Trigger number:

Configurare il messaggio di avviso, scegliere l'interfono Fermax come videocamera miniatura e inserire i ricevitori adeguati.

Come Condizione, selezionare "*SIP trigger*" e inserire il numero dell'appartamento dell'interfono Fermax come numero attivatore (101).

Salvare il servizio di avviso premendo *Cambia e ritorna*.

**Importante:** per abilitare il servizio di avviso è necessario caricare sul controller xxter le informazioni più recenti del progetto. Ricaricare il profilo dall'app xxter o accedere al controller xxter, quindi premere *Carica progetto*.