



Introduzione

I sistemi di interfono di Robin Telecom possono funzionare come un sistema di videocitofono in collaborazione con xxter. Questo documento descrive passo dopo passo come il videocitofono Robin può essere collegato a xxter.

xxter

xxter è il modo per controllare tutta la casa con un'unica app. Con xxter puoi facilmente modificare le impostazioni della luce, aprire la porta senza alzarli dalla sedia o controllare se tutto è ancora in ordine a casa durante le vacanze. xxter è costituito da hardware avanzato che si collega all'impianto elettrico domestico della tua casa e funziona con installazioni domestiche professionali come KNX ed enOcean. L'installatore eseguirà l'installazione tecnica per te, dopodiché potrai facilmente modificare tutte le altre impostazioni da solo tramite "My xxter".



Robin ProLine SIP / SmartView SIP con telecamera IP da 5 MP

Robin Telecom Development è un produttore e sviluppatore di sistemi citofonici SIP (video) di alta qualità che vengono utilizzati nel mercato aziendale e privato per il controllo degli accessi a case, siti ed edifici. I seguenti modelli di videocitofono Robin funzionano insieme a xxter:



C0305x - Tutti i modelli ProLine con telecamera



C02050 - Robin SmartView SIP



xxter Configurazione interfono Robin

Configurazione VoIP

I sistemi di interfono di Robin possono funzionare come un sistema di videocitofono in collaborazione con xxter. La configurazione descritta in questo documento è stata testata. Sono possibili anche altre configurazioni, ma è richiesta una certa conoscenza dei protocolli SIP e TCP/IP.

Questo documento non descrive tutte le impostazioni, ma solo le impostazioni necessarie per utilizzare l'interfono Robin in combinazione con xxter all'interno della propria LAN. *Il punto di partenza di questo manuale sono le impostazioni di fabbrica dell'interfono Robin.*

Questo manuale è stato creato con *la versione firmware 3.6.5* dell'Interfono. Quando si utilizza una versione diversa del firmware, gli screenshot potrebbero essere diversi.

In questo esempio, il citofono Robin utilizza l' *indirizzo IP* 192.168.0.10 e il xxter 192.168.0.20.

Prima di poter avviare la configurazione di Robin-xxter, è necessario definire le impostazioni predefinite dell'interfono Robin. Pensa all'indirizzo IP e alle impostazioni DHCP, tra le altre cose. Usa il manuale di Robin per questo.

In un browser web, vai all'indirizzo IP del Robin e accedi con l'utente amministratore. La password e il nome utente predefiniti del citofono Robin sono: "admin" e "123qwe".

Configurazione Robin

Ora le impostazioni della *rubrica di → telefonia* devono essere regolate. Scegli *"Aggiungi voce per Rubrica"*, quindi inserisci un nome per *Descrizione*. Immettere 501@192.168.0.20 al numero. L'indirizzo IP deve essere l'indirizzo IP dell'unità xxter, quindi assicurati che corrisponda.



Robin SmartView SIP
5MP IP Camera 1 piezo

version 3.6.5
Logged in as
'admin' (logout)

Telephony Audio Video Network System
SIP Phonebook Call settings Call log Control

Phonebook

 Add Entry  Delete all Phonebook

Description	Number	Profile	Allow register
xxter	501@192.168.0.20	----	☐

Apply settings

Profiles




Ora in *Impostazioni chiamata* → *telefonia* , è possibile selezionare l'ingresso (xxter) creato a pagina 1 di questo manuale. Vedi screenshot qui sotto.



Call priority

- First: xxter
- Second: ----
- Third: ----
- Email: ----

Quando si utilizza un apriporta, viene utilizzato il codice ##. Questo può essere inserito → in *SystemSwitch*.



Control

- State: Close
- Close:
- Open:
- Pulse:

Settings

- To open: ##
- To keep open: 90
- To close: 91
- Pulse time: 4
- Play sound: ☒
- Hangup after opening: ☐
- Close door after hanging up: ☒
- Label for 'pulse' action: Pulse
- Label for 'on' action: Open
- Label for 'off' action: Close



Configurazione xxter

Ora vai al progetto xxter su my.xxter.com e aggiungi una telecamera/interfono qui. Usa le impostazioni qui sotto per questo.

Per l'URL e gli indirizzi SIP, utilizzare l'indirizzo IP del pettirosso.

Naam	Robin intercom
Type	Robin (audio + video)
URL	http://192.168.0.10/
URL extern	http://192.168.0.10/
Breedte	640
Hoogte	480
☒ Videobeeld altijd ophalen	
☐ Videobeeld alleen ophalen met wifi, anders een afbeelding	
☐ Videobeeld alleen ophalen met wifi, anders niks	
Gebruiker	admin
Wachtwoord	
☐ Geen waarschuwingen weergeven voor deze camera.	
SIP server	
Antwoord	Bezet
Terugbel vertraging	0
xxter SIP adres	sip:112@192.168.0.10
xxter SIP wachtwoord	
te bellen SIP adres	sip:111@192.168.0.10
Gebruik STUN server	
Audio bandbreedte	0
Video bandbreedte	0
DTMF toegangscode	
Deuropenerknop	Stuur DTMF code:
DTMF deurcode	##
Verander Verwijder	

Il codice della porta DTMF, ##, può essere inserito qui come specificato nel citofono.



Servizio di allerta

Ora vai al profilo xxter pertinente e aggiungi il citofono come telecamera in una pagina. Quindi vai alle impostazioni generali del profilo e aggiungi lì un servizio di avviso.

SMS tegood: 11

Naam:

Bericht: [x] = waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] = tijd

Max. 1 bericht per:

Snapshot camera:

Ontvangers

Soort Aan

Voorwaarden (elke voorwaarde activeert de waarschuwing)

Voorwaarde: Trigger nummer:

Voorwaarde:

Scegli la notifica push come tipo e seleziona il dispositivo mobile appropriato. Quindi scegli la pagina in cui il citofono è stato precedentemente aggiunto come telecamera. Se lo si desidera, è possibile selezionare *Attiva citofono* qui. Ciò è utile quando c'è una connessione automatica al citofono quando si riceve questo servizio di avviso.

Scegliere il trigger SIP come condizione e specificare il numero 501 come numero di trigger. Questo corrisponde alla prima parte del numero di *telefono* che è impostato e descritto a pagina 1 *sip:501@192.168.0.20*.

Salvare il servizio di avviso premendo *Aggiorna e Indietro*.

Importante: Affinché il servizio di allerta sia attivo, deve essere caricato sul dispositivo xxter. Per fare ciò, recupera nuovamente il profilo dall'app o dal dispositivo xxter.